

# **Pracovní sešit z laboratorní techniky**

Mgr. Tereza Benešová

SZŠ a VOŠZ Pzeň

# 1. Bezpečnost práce v chemické laboratoři

## Pravidla bezpečnosti práce

Bezpečnostní předpisy pro práci v chemické laboratoři vycházejí z československé státní normy ČSN 01 80 03.

*Podle této normy musí být každá chemická laboratoř vybavena:*

- a) vhodným zařízením odpovídajícím pracím, které se v ní provádějí,
- b) instalací (elektřina, voda, plyn),
- c) pracovními stoly,
- d) digestořemi – pro odsávání agresivních plynů.

Východy z laboratoří musí zůstat volné. Každá laboratoř musí být vybavena ochrannými pracovními pomůckami – štíty, hasící roušky aj. V blízkosti laboratoře musí být snadno přístupný hlavní uzávěr plynu, vody a elektřiny

*Zásady bezpečné práce v laboratoři:*

- Vykonávají se práce, které jsou přikázány nebo povoleny,
- musí důkladně prostudovat pracovní postupy a ujasnit průběhy chemických reakcí, dodržovat pořádek a čistota na pracovních stolech, v digestoři i na podlaze,
- vstup do laboratoře je povolen jen v pracovním oděvu a pevné obuvi,
- je zakázáno vylévat do odpadu rozpouštědla nemísitelná s vodou (organické látky), toxické látky, výbušné látky, koncentrované kyseliny a zásady a látky, které se rozkládají na toxické nebo dráždivé plyny,
- kyseliny, zásady a soli rozpustné ve vodě se musí před vylitím do výlevky mnohonásobně zředit,
- při ředění se kyseliny lijí vždy do vody, nikdy naopak,
- všechny operace, při kterých vznikají zdraví škodlivé, dráždivé nebo toxické plyny a páry, se musí provádět v digestořích,
- po práci, před odchodem z laboratoří se uvede pracoviště do pořádku, uzavřou se přívody plynu, vody a elektřiny.

*Práce s chemickými látkami:*

- Pro práci s chemickými látkami platí řada předpisů a nařízení (Zákon č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- látky škodlivé zdraví nesmí přicházet do styku s pokožkou, sliznicemi, dýchacím a zaživacím ústrojím,
- k odběru tuhých látek se používají laboratorní lžice,
- kapaliny se odměňují odměrnými válci, pipetami aj.,
- s dýmavými látkami se pracuje v digestoři,
- při manipulaci s látkami v otevřené nádobě (zkumavky, kádinky) musí být ústí nádoby odvráceno od manipulující osoby i spolupracovníků,
- látky, které se při rozpouštění zahřívají, se musí rozpouštět pomalu za míchání a chlazení,
- při zahřívání většina kapalin vystřikuje (utajený var), proto se do nich vhazuje malý kousek inertního porézního materiálu (porcelán, sklo aj.).

#### *Uskladnění chemických látek:*

- Chemické látky se zásadně uskladňují v uzavřených nádobách z vhodného materiálu,
- původní balení od výrobce splňuje přísné bezpečnostní předpisy a je dáno charakterem chemické látky či přípravku
- *kapalné látky*: reagenční láhve – sklo světlé nebo tmavé,
- *pevné látky*: prachovnice – sklo světlé nebo tmavé,
- nádoby z plastů (pro  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{O}_2$ , HF, anorganické soli),
- kovové nádoby s víkem (pro karbid vápníku),
- všechny nádoby musí mít uzávěr odpovídající povaze skladované látky (zábrusové, šroubovací, dvojité uzávěry apod.),
- chemikálie jsou dodávány v několika druzích čistoty,
- skladované chemické látky musí být označeny štítkem, který musí obsahovat český název, případně výstražné symboly nebezpečnosti se slovním vyjádřením a piktogramem,
- chemické látky v originálním balení musí splňovat požadavky na balení dle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

#### *Ochrana proti požárům:*

- Opatrně pracovat s těkavými, hořlavými a silně reaktivními látkami, také s topnými a technickými plyny,
- zapálené kahany se nesmí nechat hořet bez dozoru.

#### *Likvidace požáru:*

- Nejdříve zhasnout všechny kahany a teprve potom provést hašení za použití hasící roušky popř. hasícího přístroje (používané druhy: vodní, pěnové, práškové, sněhové – v našich laboratořích).

### **Laboratorní řád**

- Do přípravny a laboratoře vstupují žáci pouze s učitelem.
- Každý žák má trvale vyhrazeno pracovní místo, za jehož stav zodpovídá a hlásí závady vyučujícímu.
- Žák nepřechází bez dovolení po laboratoři a udržuje klid. Na svém pracovním místě a v celé laboratoři udržuje bezvadný pořádek a čistotu. Činidla ihned po použití odkládá na původní místo. Bez dovolení vyučujícího neodchází.
- Oděv a tašku odkládá v šatně, únikové cesty nechává průchodné.
- Žák je povinen používat ochranné prostředky (pracovní oděv, podle potřeby rukavice, ochranný štít). Žáci s delšími vlasy používají sponku, která vlasy stahuje dozadu.
- Každý žák se před samostatnou prací seznámí s úkolem, návodem k úloze a bezpečnostními pokyny. Pokud uvažuje o jiné variantě postupu, musí si vyžádat předem souhlas vyučujícího.
- Při práci dbá žák nejen o vlastní bezpečnost, ale i o bezpečnost ostatních.
- V laboratoři je zakázáno jíst, pít a kouřit. Z laboratorního skla se nesmí pít. Svačinu je nutné sníst pouze mimo laboratoř a po řádném umytí rukou.

- Se všemi chemikáliemi, vodou, plynem a svěřeným materiálem je nutno pracovat úsporně, opatrně a s maximální čistotou. Na stole ani na podlaze nesmí být rozsypané chemikálie ani vylité kapaliny.
- Kyseliny se při ředění lijí opatrně do vody. S koncentrovanými kyselinami se pracuje v digestoři za přímého dohledu vyučujícího. K odměřování silných žíravín slouží dávkovače a odměrné válce. Do pipet se nasávají jedině pomocí nástavce na pipety, nikdy ne přímo ústy. Látky jedovaté a dráždivé se odměřují podobně, a to zásadně v digestoři se zapnutým odtahem.
- Při práci s biologickým materiálem (krev, sérum, moč, sliny apod.) je vždy nutno postupovat tak, jako kdyby šlo o infekční materiál.
- Neoznačené chemikálie, nečisté nebo poškozené nádobí zásadně nelze použít.
- Žák je povinen každou i drobnou událost hlásit vyučujícímu (drobná poranění, rozbití skla, rozsypaní nebo rozlití chemikálie).
- Při práci s elektrickým proudem se žák řídí pokyny vyučujícího a pracuje za jeho přímého dozoru.
- Po skončení práce každý žák dokonale vyčistí nádobí a pomůcky. Podle pokynů vyučujícího likviduje odpad, uzavře na pracovním stole plyn, pomůcky a materiál uloží na jim určené místo.
- Žák je povinen si při odchodu řádně umýt ruce mýdlem, případně dezinfekčním prostředkem.
- Centrální uzávěry vody, plynu a elektrického proudu zabezpečuje vyučující.
- Záznam o prováděných úlohách vede žák formou protokolu.

### **Nakládání s chemickými látkami**

Všichni zaměstnanci SZŠ a studenti jsou povinni v souladu s platným zněním zákona dodržovat stanovené postupy, bezpečnostní předpisy a pokyny pro bezpečné nakládání s chemickými látkami tak, aby nebylo ohroženo jejich zdraví, zdraví spolupracovníků a životní prostředí.

### **Základní povinnosti a obecné podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky**

#### **Klasifikace chemických látek a chemických přípravků – Zákon č. 157/1998 Sb.**

**Nakládání s chemickou látkou nebo přípravkem** je každá činnost, jejímž předmětem je látka nebo přípravek, jejich výroba, dovoz, vývoz, distribuce, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava. Při nakládání s nebezpečnými látkami nebo přípravky je každý povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou rizikovost a pokyny pro bezpečné nakládání.

Nikdo nesmí prodávat, darovat ani jiným způsobem poskytovat nebezpečné látky nebo přípravky, které jsou klasifikovány jako *vysoce toxické a karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci 1. a 2. kategorie* spotřebitelům ani jiným fyzickým a právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s těmito látkami a přípravky. Právnické osoby a fyzické osoby nesmějí prodávat nebo darovat také nebezpečné látky a přípravky klasifikované jako *výbušné, toxické a žíravé*

a) osobám mladším 18 let

b) osobám zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům

**Označení obalů** nebezpečných chemických látek a přípravků musí být provedeno výrazně a čitelně v českém jazyce a musí obsahovat tyto údaje:

- chemický, popřípadě i obchodní název nebezpečné látky,
- jméno, příjmení (název), trvalý pobyt (sídlo) výrobce, dovozce nebo distributora,
- výstražné symboly nebezpečnosti, odpovídající klasifikaci nebezpečné látky nebo přípravku,
- R-věty, S-věty formou textu

**Výstražný symbol nebezpečnosti** zahrnuje grafický symbol nebezpečnosti ve formě piktogramu a slovní vyjádření nebezpečnosti. Grafický symbol nebezpečnosti je proveden v černé barvě na oranžovém pozadí.

**R-věty** jsou standardní věty označující specifickou rizikovost nebezpečných chemických látek a přípravků.

**S-věty** jsou standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Výrobce, dovozce a distributor jsou povinni poskytnout bezplatně bezpečnostní list nejpozději při prvním předání nebezpečné látky a přípravku. Bezpečnostní list musí být v českém jazyce v písemné nebo elektronické formě.

**Bezpečnostní list** je souhrn identifikačních údajů o výrobcí nebo dovozci, o nebezpečné látce nebo přípravku, o zkoušení nebezpečné látky nebo přípravku na zvířatech a údajů potřebných pro ochranu zdraví člověka nebo životního prostředí.

## Označení nebezpečných chemických látek a přípravků

<b>E</b>	výbušný
<b>O</b>	oxidující
<b>F+</b>	extrémně hořlavý
<b>F</b>	Vysoce hořlavý
<b>věta R10</b>	hořlavý
<b>T+</b>	Vysoce toxický
<b>T</b>	toxický
<b>Xn</b>	zdraví škodlivý
<b>C</b>	žiravý
<b>X<sub>n</sub> a věta R42</b> <b>X<sub>n</sub> a věta R43</b>	senzibilizující
<b>T nebo X<sub>n</sub></b> <b>v kombinaci</b> <b>s větami R40, R45, R49</b>	karcinogenní
<b>T nebo X<sub>n</sub></b> <b>v kombinaci</b> <b>s větami R40, R46</b>	mutagenní
<b>T nebo X<sub>n</sub></b> <b>v kombinaci</b> <b>s větami R60, R61,</b> <b>R62, R63</b>	toxický pro reprodukci
<b>N</b>	nebezpečný pro životní prostředí
<b>X<sub>i</sub></b>	dráždivý

## Výstražné symboly nebezpečnosti



## První pomoc

Přes veškerou opatrnost a při dodržování bezpečnostních předpisů dochází někdy při práci v laboratoři k menším nebo větším poraněním a úrazům.

**Nejčastější úrazy a zranění v chemické laboratoři lze rozdělit do těchto skupin:**

*Popálení a poleptání kyselinami:*

HF, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> a HNO<sub>3</sub> leptá pokožku velmi rychle, proto se musí ihned sundat potřísněný oděv a začne se postižené místo oplachovat velkým množstvím vody. Nakonec se poleptané místo neutralizuje 2% roztokem NaHCO<sub>3</sub>.

*Poleptání zásadami:*

Při polítky koncentrovanými roztoky zásad platí totéž co pro kyseliny – ihned sundat polítky oděv a oplachovat postižené místo velkým množstvím vody. Neutralizuje se 1% roztokem CH<sub>3</sub>COOH nebo 2% roztokem H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>, popř. 3% roztokem kyseliny citrónové.

*Poranění očí leptavými látkami:*

Při vniknutí kyseliny, hydroxidů nebo jiných látek do oka se musí zasažené místo ihned vyplachovat velkým proudem vlažné vody i přes odpor postiženého. Oko je třeba vyplachovat několik minut. *Nikdy nepoužíváme neutralizační roztoky.* Po rychlém a důkladném výplachu se oko musí převázat sterilním obvazem a postižený se předá k odbornému ošetření.

*Řezné rány:*

Ošetřují se přiložením sterilního krycího obvazu. Při větším krvácení se na sterilní gázu položí vatový polštářek a pevně se stáhne obinadlem, čímž vznikne tlakový sterilní obvaz.

*Popáleniny:*

Druhy popálenin:

I. stupeň – zčervenání a bolestivý otok pokožky,

II. stupeň – tvorba puchýřů,

III. stupeň – vyznačuje se povrchovou nebo hlubokou nekrózou (mrtvá tkáň).

Při poskytování první pomoci se musí zabránit vstupu infekce do postižené tkáně. Popálených míst se nesmíme dotýkat. Přikládá se na ně čistý sterilní obvaz. Při větším popálení se postižený zabalí do čistého prostěradla a zařídí se okamžitý převoz do nemocnice. *Nikdy se popálená místa nenatírají olejem, mastí atd.*

*Požítí kyselin, zásad a jiných toxických látek:*

Při požití chemikálií vyvoláme zvracení, např. požitím mýdlového roztoku, je-li třeba i opakovaně. Pak podáme živočišné uhlí. Při bezvědomí a po požití kyselin nebo zásad zvracení nevyvoláváme.

Při požití kyselin se podá postiženému vypít velké množství vody, následně pak magnesium peroxydatum.

Při použití louhů opět podáme co největší množství vody a pak 2% kyselinu octovou.

*Podráždění dýchacích cest toxickými parami a plyny:*

Postižený se musí vynést na čerstvý vzduch a nechá se v klidu ležet. Je-li v bezvědomí, provádí se umělé dýchání z úst do úst a zajistí se okamžitý převoz do nemocnice.

*Úrazy elektrickým proudem:*

Vypne se zdroj elektrického proudu, postižený se vyprostí z dosahu elektrického zařízení a zkontroluje se jeho stav. Pokud postižený nedýchá, provádí se umělé dýchání a není-li hmatný tep, zahájí se nepřímá srdeční masáž. Přivolá se lékař.

#### **1.4. Pracovní záznam z laboratorních cvičení – protokol**

Během laboratorních cvičení pořizuje student poznámky o průběhu práce. Zapisuje výpočty, rovnice, zjištěné hodnoty apod. Tyto záznamy slouží jednak učiteli ke kontrole studentovy práce, ale především studentovi jako podklady ke zpracování protokolu.

##### **Protokol**

Protokol z provedené práce je zhotovený na bílém archu A4 a má tyto náležitosti:

*Hlavička protokolu*

*Název práce (téma protokolu)*

*Princip* – je obecný rozbor zadané práce.

*Pomůcky* – použité chemické sklo a ostatní laboratorní pomůcky.

*Chemikálie* – přesný název, popř. koncentrace a čistota.

*Postup* – je stručný popis práce, kterou žák prováděl.

*Vypracování* – uvedeny naměřené hodnoty a výpočty

*Závěr* – uvádíme stručně splnění úkolu. Je-li výsledkem práce výtěžek látky, uvádíme jeho množství, praktický výtěžek v procentech.

## Čistota chemikálií

Chemikálie, které analytik při své práci používá, musí být dostatečně čisté. Především nesmějí obsahovat ty složky, které se mají pomocí dané chemikálie stanovit, nebo složky, které by mohly stanovení ovlivnit. Čistotě chemikálií musí být věnována značná pozornost především tehdy, jde-li o stanovení malých obsahů nebo rozhodnutí, je-li uvažovaná složka vůbec ve vzorku přítomna.

Obchodně dostupné chemikálie jsou podle stupně čistoty zařazovány do tří skupin (ČSN 65 0102):

I. Zvláště čisté látky

II. Čisté chemikálie

III. Technické chemikálie

Pro označení stupně čistoty v jednotlivých skupinách se používá termínů, které jsou pro přehlednost uvedeny v tab. I.

**Tabulka I. Označování čistoty chemikálií**

Skupina	Podskupina	České označení	Zkratka označení	Zkratka latinského označení
I	1	zvláště čistý	zv.č.	pur. spec.
	2	chemicky čistý	ch.č.	puriss.
II	3	pro analýzu	p.a.	p.a.
	4	čistý	č.	pur.
	5	čištěný	čištěný	depur.
III	6	technický	tech.	tech.
	7	surový	sur.	crud.

## Protokol č. 1

Pracoval(a):	Datum vypracování:
Spolupracoval(a):	Datum odevzdání:

**Téma:** Váhy a vážení

**Úkol:**

- 1) Zjistěte průměrnou hmotnost hodinového skla vážením na 5 technických vahách.
- 2) Určete průměrnou hmotnost 5 (ml) destilované vody vážením na technických vahách.

**Teoretický rozbor:**

**Váhy** jsou zařízení ke zjištění hmotnosti tělesa.


Druhy vah:

- 1) technické váhy
- 2) analytické váhy
- 3) předvážky
- 4) mikrováhy

Technické váhy (TV)

- dvouramenné váhy
- dvoumiskové váhy
- váživost do 1 kg
- citlivost 1 cg

Obr. Technické váhy



(O – osa vahadla, B<sub>1</sub> a B<sub>2</sub> – břity, J – jazýček, AŠ – aretační šroub, M – matičky)

**Pomůcky:**

technické: technické váhy, soustava závaží, hodinové sklo, kádinka, odměrný válec

chemické: destilovaná voda (H<sub>2</sub>O)

**Závěr:**

- 1) Průměrná hmotnost hodinového skla je  $7,23 \pm 0,023$  g.
- 2) Průměrná hmotnost 5 ml destilované vody je  $4,97 \pm 0,01$  g.

1. strana protokolu (nutné dodržovat!)

## Postup:

### Úkol č.1. Stanovení průměrné hmotnosti hodinového skla

Připravila jsem si technické váhy. Před vlastním vážením jsem zkontrolovala vodorovnou polohu (poloha základové desky), dále nulovou polohu (poloha jazýčku u nezatížených vah) a popř. ji upravila pomocí táry. Na levou miskou vah jsem umístila hodinové sklo, na miskou pravou odhadem hmotnosti tělesa závaží. Váhy jsem částečně odaretovala (pomalu a opatrně) a dle polohy jazýčku jsem závaží přidávala či odebírala (při zaaretovaných vahách) do zjištění přesné hmotnosti nádoby (jazýček při odaretování směřoval do středu stupnice, tzv. rovnovážné polohy).

### Úkol č.2. Stanovení průměrné hmotnosti 5 (ml) destilované vody

Na již připravených technických vahách jsem si nejprve zvažila prázdnou kádinku. V odměrném válci jsem si odměřila 5 ml destilované vody, kterou jsem přelila do kádinky a následně zvažila. Po zvažení jsem znovu odměřila dalších 5 ml destilované vody a znovu přelila do kádinky a zvažila. Toto jsem zopakovala ještě 3x.

## Vypracování:

### Úkol č.1. Stanovení průměrné hmotnosti hodinového skla

Technické váhy	$m_H$ [g]	$\Delta m_H$ [g]
1.	7,25	0,02
2.	7,16	-----
3.	7,45	-----
4.	7,20	- 0,03
5.	7,25	0,02
	$\bar{m}_H = 7,23$ g	$\bar{\Delta m}_H = \pm 0,023$

pozn. vysoká a nízká hodnota nezapočítána do průměrné hodnoty

### Legenda:

$m_H$  [g] ..... hmotnost hodinového skla v gramech (g)

$\Delta m_H$  [g] ..... odchylka hmotnosti hodinového skla v gramech (g)

### Úkol č.2. Stanovení průměrné hmotnosti 5 (ml) destilované vody

$m_K = 45,58$  g

Technické váhy	$m_{(K+H)}$ [g]	$m_H$ [g]	$\Delta m_H$ [g]
měření č. 1.	50,55	4,97	0
2.	55,60	5,05	-----
3.	60,55	4,95	- 0,02
4.	65,40	4,85	-----
5.	70,38	4,98	0,01
		$\bar{m}_H = 4,97$ g	$\bar{\Delta m}_H = \pm 0,01$ g

pozn. vysoká a nízká hodnota nezapočítána do průměrné hodnoty

### Legenda:

$m_K$  ..... hmotnost kádinky v gramech (g)

$m_{(K+H)}$  [g] ..... hmotnost kádinky s destilovanou vodou v gramech (g)

$m_H$  [g] ..... hmotnost destilované vody v gramech (g)

$\Delta m_H$  [g] ..... odchylka hmotnosti destilované vody v gramech (g)

2. strana protokolu (nutné dodržovat !)

## **2. Laboratorní sklo, porcelán a ostatní materiál**

Pod pojmem laboratorní sklo řadíme veškerý skleněný materiál se kterým se setkáváme v chemické laboratoři (s výjimkou skla tabulového). Výhodné chemické, fyzikální a optické vlastnosti skla byly příčinou, proč se sklo stalo základním materiálem pro převážnou většinu chemického nádobí i přístrojů.

### **Všeobecné vlastnosti skla**

Při běžné práci při cvičení se setkáváme s těmito druhy skla:

**1. sklo měkké**

**2. sklo tvrdé**

**3. sklo křemenné**

Při **zahřívání skleněného nádobí** je třeba se řídit následujícími pokyny:  
1. *Varné sklo tenkostěnné* (kádinky, baňky apod.)

2. *Silnostěnné nádoby* (odměrné válce, zásobní lahve, prachovnice, třecí misky apod.) a také některé tenkostěnné předměty (pyknometry, kohouty apod.)

3.

Vedle chemického skla se setkáváme v laboratoři i s **porcelánovými předměty**. Jsou vyrobeny z tzv. „tvrdého“ porcelánu, který svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi mnohdy předčí i speciální chemická skla.

- ✓ tyto předměty lze zahřívát i nad 1000 °C.
- ✓ porcelán snáší po předchozím vyhřátí i žihání přímým plamenem (na rozdíl od chemického skla).

Jinak platí pro tento materiál stejné zásady jako pro sklo, tzn. tenkostěnné předměty snášejí zahřívání, silnostěnné nikoliv. Odolnost proti mechanickému namáhání je u porcelánu větší než u skla.

Z jiných materiálů se v laboratoři používají **chemicky odolné kovy**, např. ....

.....  
.....

### Čištění skla a porcelánu







- *ihned po použití*





chemické čištění:

















## Laboratorní sklo

Podle účelu, k jakému slouží, rozdělujeme laboratorní sklo do několika skupin.
















# Kovové pomůcky




### 3. Váhy a vážení


Váhy .....

Vážení .....

→ hmotnost určujeme na základě rovnováhy (hmotnost tělesa = hmotnost závaží)  
(hmotnost určujeme na základě rovnosti momentů sil)



váhy dvouramenné



váhy jednoramenné

#### Charakteristika vah

*Citlivost vah*

*Maximální zatížení vah (váživost)*

*Nulová poloha*

*Rovnovážná poloha*

*Vodorovná poloha*

#### Soustava závaží


## Druhy vah

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

## Technické váhy


- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

### Technické váhy




→otřesy a pohybem vzduchu dochází ke kývání vahadla a tím k otupování břitů; z těchto důvodů mimo dobu vážení provádíme zajištění váhy, tzv. **aretaci**  
**Aretace** = umožňuje vysunutí vahadla z břitů, a tím chrání břity před mechanickým poškozením v době kdy nevážíme

## Zásady vážení na technických vahách



### **Nádobky na vážení**

1 - lodička, 2 - odvažovačka se zabroušeným víčkem, 3 - skleněný filtrační kelímek, 4 - porcelánový žihací kelímek



### **Kopist**

1 – kovová dvojitá; 2 – kovová jednostranná  
3 – náhradní ze skleněné tyčinky, pera a gumového prstence

### Předvážky

- ✓
- ✓



**Obr. 2. Předvážky**

1 - volba rozsahu vážení; 2 - miska;  
3 - matnice; 4 - posuv světelné  
stupnice; 5 - vodováha (libela); 6 -  
stavěcí šrouby



**Předvážky**



## Analytické váhy

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

### Rozdělení analytických vah



1)

#### **Automatické analytické váhy**



#### **Elektronické analytické váhy**

1 - tlačítka; 2 - displej; 3 - miska;  
4 - horní posuvná dvířka; 5 - boční  
posuvná dvířka



#### **Poloautomatické analytické váhy**

2)

3)

### **Zásady vážení na analytických vahách**

### **Mikrováhy**

## Materiály užívané v laboratoři

- ✓ *kovové* např. železo a jeho slitiny, hliník, stříbro...
- ✓ *nekovové* např. sklo, plast, porcelán, dřevo, guma

### Kovové materiály

#### *ž e l e z o*

- surové železo se nepoužívá, spíše jeho slitiny – ocel
- použití: laboratorní stojany, trojnožka, kleště, držáky ...

#### *m ě ě*

- vlastnosti: měkký, červenohnědý, na vzduchu nestálý kov – pasivace na povrchu (měděnka); vodivé účinky
- použití: v elektrotechnice, výroba sušáren, termostatů vodních lázní
  - mosaz* – slitina mědi a zinku
  - bronz* – slitina mědi a cínu (tvrdší)
  - použití: ložiska, pružiny

#### *h l i n í k*

- měkký, stříbrolesklý kov, nízká teplota tání 650°C, na vzduchu stálý
- použití: v technice vodič elektrického proudu, výstelky filtračních kruhů, stojany na zkumavky

#### *z i n e k*

- stálý na vzduchu
- použití: pozinkování kovů, elektroda v galvanickém článku

#### *o l o v o*

- odolný vůči H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> – využívá se jako výstelka nádob na H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
- odpadní potrubí, dřívě i rozvod pitné vody
- použití: baterie do auta, elektroda v olovněném akumulátoru

#### *r t u ť*

- jediná kapalina, vysoká hustota 13500kg/m<sup>3</sup>
- použití: náplň teploměrů, tlakoměrů, hustoměrů
- slitiny rtuti a kovů = *amalgány*
- elektroda v polarografii, rtuťová výbojka (horské slunce)

#### *s t ř í b r o*

- závaží, šperkařství, pokovování zrcadel vodič na kontakty v elektrotechnice, misky a kelímky
- speciální aparatura na výrobu kvalitní destilované vody

#### *p l a t i n a*

(drahý kov)

- drátky, plíšky, elektrody, kelímky, odolnost vůči kyselinám

## Nekovové materiály

### *d ř e v o*

- použití: držáky na zkumavky, držáky na pipety, výstelky filtračních kruhů, nábytek – nátěry, impregnace, moření

### *p r y ž ( g u m a )*

- použití: zátky, hadičky  
- guma časem na vzduchu stárne a tvrdne → přechováváme v tmavém prostoru; starší gumu lze změkčit vyvařením ve zředěném roztoku hydroxidu  
- ochrana: impregnace glycerínem

### *p o r c e l á n*

- použití: odpařovací misky, žíhací kelímky, Büchnerova nálevka  
- snáší vysoké teploty, ale ne však teplotní a mechanické nárazy; alkalické taveniny ho leptají

### *k o r e k*

- použití: zátky  
- pružný a lehký materiál (0,2 g/cm<sup>3</sup>)  
- nepoužíváme k utěsnění vakuových aparatur

### p l a s t y

- mají široké využití (stříčky, hadičky, folie, lahve, zkumavky ...)  
rozdělení: a) *Termoplasty* - s rostoucí teplotou měknou a lze je tvarovat  
b) *Duroplasty (Termosety)* – teplem tvrdnou a stávají se odolnějšími (nerozpustnými)

#### **PVC** (polvinylchlorid)

za tepla dobře tvarovatelný plast; lze ho svářet horkým vzduchem

2 typy: a) neměkčený PVC – *Novodur* (výroba instalačního materiálu i spotřebního zboží)

b) měkčený PVC – *Novoplast* (výroba folií, filmů, hraček, podlahových krytin..)

- výroba odpadního potrubí  
- pro lepší manipulaci při nasazování hadiček na trubičky se jejich konce nahřejí v horké vodě  
- fólie = ochrana přístrojů; lze je lepit roztokem PVC v cyklohexanonu

#### **PE** (polyethylen)

- nejširší využití – hadičky, stříčky, folie, lahve, nálevky, zátky  
- poměrně lehký plast (0,92 g/cm<sup>3</sup>)  
- odolnost vůči chemikáliím  
- při nasazování se konce hadiček nahřejí mírně nad plamenem (! pozor na deformace a vznícení)  
- fólie z PE nelze lepit, ale svářejí se vložením mezi dvě kovové desky

#### **PS** (polystyren)

- lahve na kys. chlorovodíkovou (HCl)  
- *lehčený pěnový PS* (0,01 g/cm<sup>3</sup>) – izolační materiál (teplotní izolant) a v obalové technice (ochrana přístrojů při převozu ..); teplem se deformuje a měkne

#### **PMMA** (polymethylmetakrylát) = plexisklo (organické sklo)

- odolnost vůči kyselinám; nehořlavý materiál; lze ho lepit roztokem plexiskla v chloroformu  
- výroba ochranných brýlí a štítů

#### 4. Odměrné sklo a práce s ním

základními druhy jsou:


- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Odměrné nádobí je výrobcem kalibrováno. **Kalibrací** (vyměřováním) rozumíme určení polohy rysky nebo rysek, vymežujících objem daného nádobí.

dle způsobu použití:

## **Odměrování objemů kapalin**


### **Způsoby čtení objemu**




Způsoby odečítání hladiny

na rysce


- a) u průhledných kapalin s konkávním meniskem
- b) u neprůhledných kapalin s konkávním meniskem
- c) u kapalin s konvexním meniskem




Odstínění menisku kapaliny při odečítání na byretě



Odečítání na byretě se Schellbachovým pruhem




Správný směr (B), nesprávné směry (A, C) pozorování při odečítání hladiny kapaliny na rysce




Vzhled celoobvodové rysky  
a) při správném směru pozorování  
b) při nesprávných směrech pozorování

## **Pipety (základní druhy)**


## Práce s pipetami




**Držení pipety  
při vyplachování roztokem**




**Způsob držení pipety**  
a) správný (třemi prsty s uzavíráním ukazováčkem)  
b) **nesprávný** (uzavírání palcem)



**Správný způsob držení  
nedělené pipety při vypouštění  
roztoku**



**Pipetování nástavce**




**Balónek pro nasávání kapalin do pipet**




**Dávkač pro odměřování objemu kapalin**




**Pístová automatická pipeta**



**Řez pístovou automatickou pipetou**



## Práce s odměrnými válci




a)

b)

### Odměrné válce


a) s výlevkou; b) se zátkou

## Práce s odměrnými baňkami





### Odměrné baňky


## Odměrné roztoky a jejich příprava



**Oplachování nálevky destilovanou vodou**



**Kvantitativní převedení roztoku do odměrné baňky**



**Převádění zbytků roztoku do odměrné baňky**


1 - oplachování vnitřních stěn kádinky

2 – oplachování tyčinky

3 – oplachování vnějšího okraje kádinky


## **Byrety (základní druhy)**

## Práce s byretami




**Byrety**  
a) s přímým kohoutem;  
b) s postranním kohoutem

## Automatická byreta



**Automatická mikrobyreta**



**Byreta digitální**

## 5. Dekantace, centrifugace

### Dekantace

### Sraženina

postup:




### Sedimentace

### Centrifugace (odstředování)

→ k **odstředování** (*centrifugaci*) se používají **odstředivky** (*centrifugy*)

Odstředivky →


→



**Stolní odstředivka**



**Ruční odstředivka**



**Meniskový otáčkoměr**

→počet otáček se měří pomocí **otáčkoměrů**:

1) meniskový otáčkoměr

2) elektromagnetický otáčkoměr

→v běžné laboratorní praxi se nejčastěji používají **kyvetové odstředivky** (2 typy)

✓  
✓

**Výkyvné odstředivky**




**Výkyvné odstředivky**




**Úhlové odstředivky**

**Úhlové odstředivky**




### Sedimentace v úhlové odstředivce

a- hladina v klidu, b – hladina při rotaci,  
c – dráha sedimentující částice,  
d - sediment



### Princip výkyvné odstředivky

A – v klidu, B – v pohybu; 1 – voda mezi stěnami,  
2 – gumová podložka, 3 – čep kyvety, R<sub>1</sub> – vzdálenost  
hladiny od osy odstředivky, R<sub>2</sub> – vzdálenost dna  
od osy odstředivky, O – osa odstředivky



### Ultracentrifugy

**Účinnost odstředování** - závisí na počtu otáček/min a vzdálenosti dna kyvety a hladiny centrifugačního roztoku od středu osy otáčení (v laboratořích jsou odstředivky, které mají různé vzdálenosti dna kyvet od středu osy otáčení)

→ čím je větší počet otáček a čím větší je i uvedená vzdálenost, tím je větší účinnost odstředování

→ pro přesné udávání účinnosti odstředování zaveden pojem **relativní odstředivá síla R**  
**R** – vyjadřujeme v násobcích tíhové gravitační síly (G) odstředované látky, tj.  $[R] = G$

vzorec pro výpočet odstředivé síly:  $R = 1,117 \cdot r \cdot N^2 \cdot 10^{-5}$

r – poloměr otáčení

N – počet otáček/min

→ místo výpočtu lze výsledek velmi snadno získat použitím *nomogramu*


**Nomogram** – obsahuje 3 sloupce:

*pravý sloupec* – poloměr otáčení (tj. vzdálenost dna kyvety od středu osy otáčení) v cm

*střední sloupec* – gravitační síla (G) v klidové poloze

*levý sloupec* – počet otáček/min

→ spojíme-li pravý a levý sloupec dle konkrétních hodnot, protne se střední sloupec v bodě udávající příslušnou hodnotu odstředivé síly (G)




Obr. 1.19 Nomogram vyjadřující vztah mezi poloměrem rotoru centrifugy, otáčkami a relativní centrifugační silou.

Obecné zásady pro práci s centrifugami (praxe)

- 1) Vyvážený rotor (kyvety na protilehlých místech).
- 2) Při spouštění centrifugy a během centrifugace musí být centrifuga uzavřena víkem.
- 3) Při spouštění centrifugy zvyšujeme otáčky postupně od nuly.
- 4) Odstředíme-li při vysokém počtu otáček, nepoužíváme skleněné zkumavky (z důvodu prasknutí), ale zkumavky plastové; pod kyvety na dno pouzder se vkládají gumové podložky, které zabraňují poškození zkumavek.
- 5) Při odstředování suspenzí z velmi prchavých rozpouštědel (př. aceton, alkohol) je nutné zkumavky uzavřít těsnícimi zátkami (z otevřených zkumavek by mohlo během odstředování dojít k odpaření části rozpouštědla, čímž by se posunula rovnováha vyvážení a osa by byla namáhána; v krajním případě by mohlo dojít k havárii odstředivky).
- 6) Doba odstředování 10 až 60 min (dle návodu).
- 7) Po skončení odstředování se sraženina buď dekantuje (kapalina se slije) nebo se kapalina nad sraženinou (*supernatant*) stáhne pipetou; jsou-li obě fáze kapalné, vrchní se oddělí pipetou.

## 6. Zahřívání




**Teplota jednotlivých částí plamene**

Zapalování plynových kahanů:

K zahřívání v laboratoři používáme:

✓




✓

✓

✓



**Improvizovaná vodní lázeň**



✓



**Inkubátor  
(biologický termostat)**




**Topná deska**



**Lázeň písková**



**Lázeň vodní odpařovací**



**Lázeň vodní odpařovací vícemístná**




**Termostat s otevřenou plastovou lázní**  
**Termostat s otevřenou nerezovou lázní**

**Termostat závěsný**



**Termostat chlazený**



## 7. Chlazení


- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Složení některých chladicích směsí:

Látka	Díly ledu	Díly soli	Dosažitelná teplota [°C]
$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$	100	20	- 2
KCl	100	30	- 11
$\text{NH}_4\text{Cl}$	100	25	- 15
NaCl	100	33	- 21,3
$\text{NaNO}_3 + \text{NH}_4\text{NO}_3$	100	55 + 52	- 26
$\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaNO}_3$	100	13 + 38	- 31
$\text{KNO}_3 + \text{KCNS}$	100	2 + 112	- 34
$\text{NaNO}_3 + \text{NH}_4\text{CNS}$	100	55 + 40	- 37
$\text{CaCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$	61	100	- 39
$\text{CaCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$	70	100	- 54,9



- ✓
- ✓

D.cv.: Princip chlazení:



- ✓
- ✓
- ✓

**Dewarova nádoba** – skleněná nebo kovová nádoba s dvojitými stěnami s lesklým kovovým povrchem. Stěny jsou odděleny vzduchoprázdňným prostorem, čímž se zamezuje sdílení tepla. Tato nádoba slouží k udržování různých látek, především kapalin, na teplotách nižších nebo vyšších, než je teplota okolí. Užívá se k uchování zkapalněných plynů nebo jako nádoba pro kalorimetry či termostaty.



**a – vakuum**  
**b – zrcadlový povrch**

## 8. Teploměry

Teplotu látek měříme pomocí teploměru. Teplotu vyjadřujeme pomocí Celsiovy stupnice. Základní teploměrné body této stupnice jsou **bod tání** –  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; a **bod varu** za normálního tlaku  $0,1\text{ MPa}$  – označuje se  **$100\text{ }^{\circ}\text{C}$** . Tento základní interval je rozdělen na 100 dílků, tedy 1 dílek odpovídá  $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ .


### ✓ Kapalinové teploměry

→ měření založeno na tepelné roztažnosti kapalin

#### ○ rtuťové teploměry

- nejběžnější kapalinový teploměr
  - rtuť má pravidelný koeficient roztažnosti; tuhne při  $-38,8\text{ }^{\circ}\text{C}$  (teplota tání  $T_t$ ) a teplotu bodu varu má při  $357\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $T_v$ )
- tyto se teploměry se používají v rozsahu  $-38$  až  $300\text{ }^{\circ}\text{C}$

Rozdělení teploměrů z hlediska provedení:



1. **obalové** – teploměry mající tenkostěnnou kapilární trubičku, která je se stupnicí zatavena do skleněného pláště
2. **tyčinkové** – silnostěnné kapiláry, ve spodní části s rezervoárem rtuti; křehčí než obalové, ale přesnější – stupnice vyznačena ve stěně kapiláry

Teploměry se kalibrují podle účelu použití v různých teplotních rozsazích, např. lékařský teploměr 35 – 42 °C, venkovní teploměr -30 až 50 °C.

Rtuťové teploměry lze použít i k měření vyšších teplot, cca do 750 °C. Tyto teploměry mají prostor nad rtuťí naplněný inertním plynem (CO<sub>2</sub> nebo N<sub>2</sub>) pod vysokým tlakem 5 MPa. Pokud použijeme křemeného skla, lze tyto teploměry použít do 750 °C, křemenné teploměry pro vyšší teploty nad 1000 °C se plní galiem.

○ **kapalinová teploměry pro měření nízkých hodnot (teplot)**

- jako náplň se používán např. alkohol, toulén, pentan  
ethanol do teploty (-60 °C)  
toluén do teploty (-90 °C)  
pentan do teploty (-200 °C)
- pro lepší odečítání tyto kapaliny barvíme

✓ **Kontaktní (spínací) regulační teploměr**

- má dvě stupnice; dolní stupnice – vlastní teploměr, horní stupnice – pro nastavení teploty, při které teploměr spíná
- zapojen v regulačním obvodu; použití např. v termostatech


princip: tyto teploměry jsou vybaveny spínacími kontakty a mohou tak podle nastavené teploty - pokud je dosažena - zapnout různé přístroje nebo zařízení (např. žárovku, ventilátor nebo topení).

(jestliže teplota dosáhne hodnoty nastaví horní stupnice – teploměr rozepne vyhřívací okruh; klesne-li teplota pod danou teplotu, teploměr sepne vyhřívací teplotu)

✓ **Spínací kovový teploměr**

- základem je monometalická tyč (tyč z invaru – slitina Fe a Ni) zasunutá do mosazné trubice (slitina má malý koeficient tepelné roztažnosti, mosaz velký koeficient)

princip: pracují na principu roztažnosti kovové tyče se zvyšováním teploty; používáme je např. v horkovzdušných sterilizátorech k regulaci teploty





**Kontaktní spínací teploměr**

- 1 – rtuť, 1' - platínový kontakt, 2, 2' - vývody,
- 3 – otáčivý magnet k nastavení teploty,
- 4 - železná destička s vřetenem, 5 - matice,
- 6 – ložisko šroubového vřetene

## 9. Sušení

### ✓ Exsikátory



### Vakuový exsikátor

**Sušící činidla** – látky mající schopnost odnímat vodu ze svého okolí, např. tvorbou hydrátů, chemickou reakcí s vodou nebo prostou adsorpcí.

K sušení roztoků v organických rozpouštědlech se často používají bezvodé anorganické soli, které působením vody vytvoří krystalický hydrát (např.  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{MgSO}_4$ ,  $\text{CaCl}_2$ ), jako náplň do exsikátorů se často používá  $\text{P}_4\text{O}_{10}$ , který reakcí s vodou vytváří polymerní  $\text{H}_3\text{PO}_4$ , dále pecičky alkalických hydroxidů (odsávají ze vzduchu i  $\text{CO}_2$ ), koncentrovaná  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (nevýhoda - kapalná náplň – manipulace s exsikátorem nebo silikagel).

### ✓ Sušárny (horkovzdušné sterilizátory)




Vakuová sušárna →


✓ Autokláv (parní sterilizátor)



**Parní sterilizátor**



✓ Muflová a kelímková pec



**Kelímková pec**



**Muflová pec**

## 10. Odpařování

✓

✓


✓

✓

→aby nedošlo ke ztrátám přetékáním krystalů přes okraj, vkládá se porcelánová odpařovací miska do větší hlubší misky (tzv. *pojistná miska zamezující vzlínání odparku po stěnách*), kterou zahříváme → při tomto uspořádání je vnitřní odpařovací miska zahřívána více na okrajích než uprostřed a na okraji se vytvoří stálá hranice, nad kterou odparek nestoupá.



**Pojistná miska zamezující vzlínání odparku po stěnách**



**Eluční kalíšek**

## Hořlavé látky

✓

✓

✓


## Biologický materiál

## Odpařování roztoků:

✓  $V_{\text{roztoku}}$  do 0,5 ml:

✓  $V_{\text{roztoku}}$  0,5 – 2 ml:

✓  $V_{\text{roztoku}}$  1 – 5 ml:



### Hřebenová odparka

#### Lyofilizace (tzv. sušení vymrazováním)

= vysušování bílkovinných roztoků, buněk, tkání a jiných biologických materiálů ve zmrazeném stavu ve vakuu tak, že nedochází k denaturaci bílkovin. Vysušený materiál (antisérum, antigen) se může uchovávat při pokojové teplotě nebo v lednici. Jeho biologické charakteristiky se přitom nemění.

Sušení vymrazováním je nejšetrnější metodou přípravy suchých látek. Při sušení vymrazováním se využívá fyzikálního jevu sublimace ledu, t.j. bezprostředního přímého přechodu z pevné fáze do fáze plynné.

Pro vysušování se vloží připravená látka ve zmrzlém stavu do vakuové komory, nebo do prostoru s vakuovou komorou spojeného. Za vakua sublimací ledu uvolněná vodní pára se zachytává namrzáním na ledovém kondenzátoru, vychlazeném na velmi nízkou teplotu, označovaném také jako „čerpadlo vodních par“. Z toho vyplývá, že úkolem vakuového čerpadla je odčerpání vzduchu z vakuové komory nebo připojeného prostoru, nikoliv však odčerpání uvolněných vodních par. Aby se sublimace ledu rozeběhla, musí mu být přivedena energie. Dosahuje se toho při sušení v zábrusových baňkách vně vakuové komory účinkem mnohem vyšší teploty okolí (přímé kontaktní teplo), při sušení na nevyhřívaných plošinách uvnitř vakuové komory účinkem zářivého tepla a na vyhřívaných plošinách přímým přechodem tepla. Jestliže je vysušovaná látka úplně zbavena „volné“, t.j. veškeré chemicky nevázané vody, může se za vysokého vakua docílit i oddělení krystalické vody. Tato část procesu vysušování látky se označuje jako dosušování.

**Vakuová rotační odparka** – slouží k odpaření rozpouštědel z reakční směsi nebo z chromatografických frakcí



## 11. Rozpustnost látek

Jednou z významných vlastností sloučenin, a to jak organických, tak anorganických, je jejich **rozpustnost** v různých rozpouštědlech, zvláště pak ve vodě. **Voda** jako silně **polární kapalina** rozpouští látky, které mají rovněž **polární charakter**. Řada látek se rozpouští ve vodě dobře (např. dusičnan draselný), některé méně (chlorid draselný) a jiné tak málo, že je podkládáme za prakticky nerozpustné (např. kovy, jodid stříbrný apod.).


Rozpustnost látek závisí na teplotě. Látky, jejichž *rozpustnost* se stoupající teplotou **vzrůstá**, **spotřebovávají** při rozpouštění **teplo**, naopak látky, u nichž *rozpustnost* se stoupající teplotou **klesá**, při rozpouštění **teplo uvolňují**.

Rozpustnost látek udáváme:

1. počtem gramů látky, rozpuštěné ve 100 g rozpouštědla;
2. počtem gramů látky, rozpuštěné ve 100 g roztoku;
3. počtem gramů látky, rozpuštěné ve 100 ml roztoku;
4. počtem dílů rozpouštědla, potřebných k rozpuštění jednoho dílu látky.

Závislost rozpustnosti na teplotě vyjadřujeme **křivkami rozpustnosti**.

výhoda křivek: .....  
.....  
.....



Křivky rozpustnosti

Podmínky pro sestrojování grafů:

- milimetrový papír
- minimální velikost 10 x 10 cm
- graf musí být uprostřed – o jaký graf se jedná
- bod = bezrozměrná veličina
- ořezaná tužka
- graf přilepen v rozích
- je-li grafem přímka – použít pravítko, je-li grafem křivka – křivítko
- osy musí být popsány zkratkou veličiny + v hranaté závorce jednotka, na konci osy musí být šipka ve směru stoupající veličiny
- na osách musí být vyznačeny „hraniční hodnoty“
- zvýrazněno odečítání výsledků u vzorků
- přímkou a eventuálně křivkou musí být body proloženy (nesmí být spojeny „lomeninou“)

## 12. Rozpouštění látek, roztoky

### Roztok

- druhy roztoků:

### Rozpouštění látek

#### Rozpouštědlo

✓ *polární*

✓ *nepolární*

### Rozpustnost

- rozpustnost ovlivňuje .....

- dle toho, zda se za daných podmínek ( teploty, tlaku ) v roztoku daná látka rozpouští či ne, mluvíme o *roztocích nasycených* nebo *nenasycených*:

✓ nasycený roztok

✓ nenasycený roztok

## Způsoby vyjadřování složení roztoků:

1) Hmotnostní zlomek

2) Objemový zlomek

3) Látková koncentrace

4) Hmotnostní koncentrace

5) Molární zlomek

## I. Výpočty s použitím hmotnostního a objemového zlomku

- 1) Mořská voda obsahuje 3,5 % soli. Kolik kg soli získáme odpařením 250 kg mořské vody?
- 2) Ve 120 g roztoku je rozpuštěno 1,5 g kyseliny borité. Kolika % je roztok?
- 3) Připravte 250 g 8 % roztoku sody. Kolik g sody, která má 4 % nečistot je třeba na přípravu tohoto roztoku?
- 4) Vypočítejte hmotnost 15 % roztoku  $K_2SO_4$ , který připravíme rozpuštěním 20 g  $K_2SO_4$ .
- 5) Kolik g NaOH je třeba na přípravu 350 g 10 % roztoku NaOH?
- 6) Jaké je složení roztoku v %, který připravíme rozpuštěním 5 g KI ve 120 cm<sup>3</sup> vody?
- 7) Vypočítejte hmotnostní zlomek a hmotnostní procento  $FeSO_4$  v  $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ .
- 8) Kolik g vody obsahuje modrá skalice ( $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ ) o hmotnosti 123 g?
- 9) Ve 160 cm<sup>3</sup> roztoku je 50 cm<sup>3</sup> čistého ethanolu. Vypočítejte objemový zlomek a obj. procento tohoto roztoku.
- 10) Alkoholický nápoj obsahuje 40 objemových % ethanolu. Kolik čistého ethanolu (cm<sup>3</sup>) a kolik vody (cm<sup>3</sup>) obsahuje 600 cm<sup>3</sup> tohoto nápoje?
- 11) Směs plynů obsahuje 110 m<sup>3</sup> SO<sub>3</sub>, 5 m<sup>3</sup> SO<sub>2</sub>, 15 m<sup>3</sup> O<sub>2</sub> a 280 m<sup>3</sup> N<sub>2</sub>. Určete objemové procento pro SO<sub>2</sub>.

## **II. Výpočty s použitím látkové a hmotnostní koncentrace**

- 1) Jaká je molarita roztoku, který obsahuje 4,24 g  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ve  $200 \text{ cm}^3$  roztoku?
- 2) Kolik g  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  je třeba navážít na přípravu  $500 \text{ cm}^3$  roztoku o koncentraci 0,5 mol/l?
- 3) Roztok v injekční stříkačce o objemu  $100 \text{ cm}^3$  obsahoval 50 mg aktivní látky. Vypočítejte hmotnostní koncentraci aktivní látky v  $\text{mg/cm}^3$ .
- 4) V 0,8 l roztoku je přítomno 62 g  $\text{CuSO}_4$ . Vypočítejte jeho látkovou koncentraci.
- 5) Jaký objem roztoku o koncentraci 0,5 mol/l připravíme rozpuštěním 25 g chlorečnanu draselného?
- 6) Kolik g KOH je třeba na přípravu  $225 \text{ cm}^3$  roztoku o  $c = 0,2 \text{ mol/l}$ ?
- 7) Jaká je látková koncentrace roztoku, který v  $1500 \text{ cm}^3$  obsahuje 40 g NaOH?
- 8) Kolik g  $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  je třeba navážít na přípravu  $400 \text{ cm}^3$  roztoku o  $c = 0,25 \text{ mol/l}$ ?

## **III. Výpočty roztoků kyselin [ c ]**

- 1) Kolik  $\text{cm}^3$  kyseliny dusičné je třeba na přípravu  $500 \text{ cm}^3$  roztoku o  $c = 0,5 \text{ mol/l}$ ? K dispozici je 65 % kyselina.
- 2) Kolik  $\text{cm}^3$  kyseliny sírové je třeba na přípravu  $740 \text{ cm}^3$  roztoku o  $c = 1 \text{ mol/l}$ ? K dispozici je 96 % kyselina.
- 3) Kolik  $\text{cm}^3$  25 % kyseliny HCl je třeba na přípravu  $200 \text{ cm}^3$  roztoku o  $c = 0,2 \text{ mol/l}$ ?
- 4) Kolik  $\text{cm}^3$  kyseliny sírové je třeba na přípravu  $500 \text{ cm}^3$  roztoku o  $c = 0,05 \text{ mol/l}$ ? K dispozici je 98 % kyselina.

## **IV. Výpočty s použitím směšovací rovnice (rovnice látkové bilance)**

- ředění ( $w_2 = 0$ ), zahušťování ( $w_2 = 1$ ) a směšování roztoků

## **V. Výpočty s použitím křížového pravidla**

- 1) V jakém poměru smísíme 30 % roztok  $\text{H}_2\text{O}_2$  s vodou, abychom získali 3 % roztok?
- 2) Vypočítejte, jak se připraví 2 kg 15 % roztoku z 5 % a 30 % roztoku.
- 3) Kolik g pevného KOH je třeba přidat ke 100 g 25 % roztoku, abychom získali 40 % roztok?
- 4) Kolik g NaCl je třeba přidat ke 100 g 20 % roztoku, abychom získali 25 % roztok?
- 5) Kolika ml vody je nutné zředit 300 g 96 % roztoku ethanolu vodou, abychom připravili roztok s hmotnostním zlomkem 0,40?
- 6) Kolik  $\text{cm}^3$  vody je třeba přidat ke  $100 \text{ cm}^3$  roztoku NaOH o  $c = 1 \text{ mol/l}$ , abychom připravili roztok o  $c = 0,05 \text{ mol/l}$ ?
- 7) Kolik  $\text{cm}^3$  50 %  $\text{HNO}_3$  ( $\rho = 1,31 \text{ g/cm}^3$ ) je třeba na přípravu  $1000 \text{ cm}^3$  10 % roztoku  $\text{HNO}_3$  ( $\rho = 1,05 \text{ g/cm}^3$ ).

## VI. Přepočet koncentrace roztoku a hmotnostní procentuality

- 1) Kolika molární je 0,9 % roztok chloridu sodného?
- 2) Kolika procentní je 0,1 molární roztok  $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ ?
- 3) Vypočítejte, kolikaprocentní je roztok kyseliny dusičné o látkové koncentraci  $c = 5,6 \text{ mol/l}$ , jestliže její hustota je  $1,18 \text{ g/cm}^3$ .
- 4) Jaká je látková koncentrace 12 % roztoku  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , jestliže je hustota  $1,08 \text{ g/cm}^3$ ?
- 5) Kolik g  $\text{AgNO}_3$  odvážíme na přípravu roztoku o koncentraci  $c_M(\text{Ag}^+) = 100 \text{ mg/l}$ ?

## VII. Příprava roztoku

### 1) z bezvodé látky a vody

Kolik g NaOH a kolik  $\text{cm}^3$  vody je třeba použít k přípravě 500 g 20 % roztoku NaOH?

### 2) z krystalhydrátu a vody

Kolik g  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  je třeba použít k přípravě  $1 \text{ dm}^3$  10 % roztoku  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  o  $\rho = 1,124 \text{ g/cm}^3$ ?

## VIII. Zjištění hustoty určitého roztoku z tabulek

Příklad: Jaká je hustota 7 % roztoku NaBr,

z tabulek hustot  $\rightarrow$

<b>p</b> 5 % .....	1,04 $\text{g/cm}^3$
10 % .....	<u>1,08 <math>\text{g/cm}^3</math></u>
	↓
	na rozdíl 5 % je rozdíl 0,04
	↓
	na 1 % je rozdíl 0,008
	<u>na 2 % je rozdíl 0,016</u>
<b>p</b> = 5 % .....	1,04
7 % .....	$1,04 + 0,016 = \mathbf{1,056 \text{ g/cm}^3}$

## Procvičování chemických výpočtů (roztoky)

- 1) Ve 100 g vody bylo rozpuštěno 50 g NaOH. Vypočítejte hmotnostní zlomek roztoku.
- 2) Kolik g NaOH je třeba na přípravu 500 g 5 % roztoku.
- 3) Připravte 500 g 4 % roztoku  $K_2CO_3$ . Kolik g 95 %  $K_2CO_3$  je třeba na jeho přípravu.
- 4) Kolik ml 30 % kyseliny chlorovodíkové je třeba na přípravu 1000 ml 5 % roztoku kyseliny.
- 5) Kolik ml ethanolu je třeba na přípravu 2 l 40 % roztoku?
- 6) Kolik g KOH je třeba na přípravu 3 l roztoku o koncentraci 0,1 mol/l?
- 7) Jaký je objem roztoku o koncentraci 0,5 mol/l, který lze připravit ze 17 g dusičnanu stříbrného?
- 8) Kolika molární je roztok, jestliže v 5 l roztoku je rozpuštěno 28 g KOH?
- 9) Vypočítejte molární zlomky jednotlivých složek ve směsi 64 g methanolu ( $CH_3OH$ ) a 324 g vody.
- 10) Kolik g 5 % roztoku je třeba přidat ke 100 g 50 % roztoku, aby vznikl 20 % roztok?
- 11) Kolik ml vody je třeba smíchat s 500 g 40 % roztoku  $H_2SO_4$ , aby vznikl 15 % roztok kyseliny?
- 12) Jaké množství (ml) 25 % HCl je třeba na přípravu 2 l 10 % HCl?
- 13) Jaké je koncentrace ( $w_{(%)}$ )  $H_2SO_4$ , která vznikne smícháním 120 g 96 % a 500 g 10 %  $H_2SO_4$ ?
- 15) Kolik %  $HNO_3$  je obsaženo v kyselině dusičné o hustotě  $1,36 \text{ g/cm}^3$ , jestliže v 1 l je obsaženo 0,8 kg  $HNO_3$ ?
- 16) Vypočítejte hmotnost dekahydrátu uhličitanu sodného a vody potřebnou na přípravu 800 g 15 % roztoku uhličitanu sodného.
- 17) Připravte 1000 ml 20 %  $H_2SO_4$ , k dispozici je 96 % a 5 % kyselina sírová.
- 18) K přípravě 1500 g roztoku KOH o  $w = 0,2$  byl použit KOH, který obsahuje 2,5 % nečistot. Vypočítejte jeho hmotnost (g) objem vody (ml) potřebnou na přípravu tohoto roztoku
- 19) Vypočítejte, jaký objem koncentrované HCl o  $w = 0,36$  a hustotě  $1,18 \text{ g/cm}^3$  odměříme při přípravě:
  - 1,5 l roztoku, v němž je látková koncentrace 1 mol/l
  - 1,5 l 20 % roztoku o hustotě  $1,1 \text{ g/cm}^3$
- 20) Jaké je složení roztoku v %, smícháme-li 120 mg bromidu draselného a 100  $\text{cm}^3$  vody?
- 21) V kolika ml je třeba rozpustit 20 g chloridu sodného, aby vznikl 20 % roztok?
- 22) Jak se připraví 200 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l, je-li k dispozici 30 % kyselina?
- 23) V 600 g vodného roztoku methanolu je obsaženo 63,5 g methanolu. Složení tohoto roztoku vyjádřete objemovou a hmotnostní procentualitou.  
(hustota roztoku methanolu =  $0,9808 \text{ g/cm}^3$ , hustota methanolu =  $0,7917 \text{ g/cm}^3$ )
- 24) Vypočítejte objem 30 % kys. dusičné potřebný na přípravu 1000 ml roztoku o koncentraci 2 mol/l.
- 25) Kolik g hydroxidu sodného je třeba na 500 ml přípravu roztoku o  $c = 0,2 \text{ mol/l}$ ?
- 26) Vypočítejte, jak se připraví 2 kg 15 % roztoku z 5 % a 30 % roztoku.
- 27) Kolik ml kys. dusičné o hmotnostním zlomku 0,5 je třeba na přípravu 1 l 10 % roztoku?
- 28) Kolik g hydroxidu sodného je třeba na přípravu 500 ml 15 % roztoku?
- 29) Kolik ml 80 % kys. sírové je třeba na přípravu 1,5 l 10 % roztoku?
- 30) Kolik ml 15 % kys. chlorovodíkové je třeba na přípravu 2 l roztoku o  $c = 0,1 \text{ mol/l}$ ?
- 31) Kolika % roztok vznikne smícháním 140 g 2 % roztoku a 60 g 5 % roztoku?
- 32) Kolika % roztok vznikne, přidáme-li ke 300 ml 15 % roztoku kys. chlorovodíkové 120 ml vody?
- 33) Kolik g pevného KOH je třeba přidat ke 100 g 25 % roztoku, aby vznikl 40 % roztok?
- 34) Kolik ml vody, je třeba přidat ke 100 ml roztoku hydroxidu sodného o

koncentraci 0,1 mol/l, aby vznikl roztok o koncentraci 0,05 mol/l?

**35)** 2 ml roztoku kys. octové o  $c = 0,2$  ml/l doplníme do celkového objemu 10 ml vodou. Jaká je výsledná koncentrace tohoto roztoku?

**36)** Jaké je složení roztoku v %, který vznikl rozpuštěním 20 g KOH v 80 ml vody?

**37)** Kolik g KOH je třeba na přípravu 200 g 35 % roztoku?

**38)** Jaká je látková koncentrace roztoku, který obsahuje 52 mg NaOH rozpuštěných ve 150 ml roztoku?

**39)** Kolik g NaOH je třeba na přípravu 3 l 10 % roztoku?

**40)** V kolika g 6 % roztoku je obsaženo 12 g NaCl?

**41)** V kolika ml 6 % roztoku NaCl je obsaženo 12 g NaCl?

**42)** Jaké je složení roztoku v %, který připravíme rozpuštěním 35 g NaCl v 200 ml vody?

**43)** Rozpuštěním 50 g NaOH byl připraven:

a) roztok, v němž hmotnostní zlomek byl 0,15 a hustota  $1,09$  g/cm<sup>3</sup>

b) roztok, v němž látková koncentrace je 1 mol/l

Vypočítejte objemy těchto roztoků.

**44)** Vypočítejte hmotnost dodekahydrátu uhličitanu sodného a objem vody potřebný na přípravu 800 g 15 % roztoku uhličitanu sodného?

**45)** Jakou látkovou koncentraci má 20 % roztok kyseliny chlorovodíkové ( $\rho = 1,14$  g/cm<sup>3</sup>)?

**46)** Kolika % je roztok kys. dusičné o koncentraci 5,6 mol/l ( $\rho = 1,18$  g/cm<sup>3</sup>)?

### !!! Příklady na písemné opakování

1. Kolik g NaOH a kolik ml vody použijeme k přípravě 500 g 35 % roztoku NaOH?  
(175 g a 325ml)
2. Kolik ml 3 % roztoku kyseliny octové ( $\rho = 1,397 \text{ g/cm}^3$ ) je potřeba k přípravě 100 ml  $\text{CH}_3\text{COOH}$  o koncentraci 0,1 mol/l?  
(14,3 ml)
3. Kolik g NaOH je třeba k přípravě 2 l 10 % roztoku jehož hustota je  $1,115 \text{ g/cm}^3$ ?  
(223g)
4. Jakou hmotnostní koncentraci bude mít roztok smíchaný z 0,5 l 40 % NaOH a 2 l vody?  
(10,53 %)
5. Kolik ml vody je třeba přidat k 500 ml 12 % roztoku ( $\rho = 1,02 \text{ g/cm}^3$ ), abychom dostali 3 % roztok?  
(1530 ml)
6. Kolik g cukru je nutné rozpustit v 4,5 l vody, abychom získali 60 % roztok?  
(6,75 kg)
7. Kolik g jodidu draselného je třeba k přípravě 45 g 5 % roztoku KI?  
(2,25g)
8. Kolik ml 80 %  $\text{H}_3\text{PO}_4$  ( $\rho = 1,633 \text{ g/cm}^3$ ) je potřeba k přípravě 500 ml 4 %  $\text{H}_3\text{PO}_4$  ( $\rho = 1,020 \text{ g/cm}^3$ )?  
(15,61 ml)
9. Kolik ml roztoku 60 %  $\text{HNO}_3$  je třeba na přípravu 500 ml roztoku o koncentraci 0,5 mol/l?  
(19 ml)
10. Kolik kg 96 % a 10 %  $\text{H}_2\text{SO}_4$  je třeba smíchat, abychom získali 3 kg 50 %  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ?  
(1,4 kg 96 % a 1,6 kg 10 %  $\text{H}_2\text{SO}_4$ )
11. V kolik ml 6 % roztoku NaCl je obsaženo 12 g NaCl, je-li hustota tohoto roztoku ( $1,04 \text{ g/cm}^3$ )?  
(192,3 ml)
12. Kolik g  $\text{AgNO}_3$  s obsahem 9 % nerozpustných nečistot je třeba na přípravu 5 kg 10 % roztoku?  
(549,5 g)
13. Kolik litrů vody je třeba přidat k 0,5 l 40 % roztoku NaOH ( $\rho = 1,43 \text{ g/cm}^3$ ), abychom připravili 5 % roztok NaOH?  
(5 l)
14. Kolik g glukózy je obsaženo ve 400 ml roztoku o koncentraci 130 mg/l?  
(0,052 g)
15. Vypočítejte objem 30 % HCl potřebný k přípravě 1000 ml roztoku o koncentraci 2 mol/l?  
(212 ml)
16. Kolik ml 80 % kyseliny sírové je třeba na přípravu 1,5 l 10 % roztoku?  
(116 ml)
17. Kolik g  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  je třeba k přípravě 1,5 litru 13 % roztoku  $\text{CuSO}_4$  ( $\rho = 1,02 \text{ g/cm}^3$ )?  
(311,1 g)
18. Kolika % roztok vznikne smícháním 140 g 2 % a 60 g 5 % roztoku?  
(2,9 %)
19. Kolik ml vody je třeba přidat ke 100 ml 68 %  $\text{HNO}_3$  ( $\rho = 1,4 \text{ g/cm}^3$ ), aby vznikl 10 % roztok?  
(812 ml)
20. Vypočítejte látkovou koncentraci roztoku, který obsahuje 52 mg NaOH ve 150 ml roztoku?  
(8,67 mmol/l)
21. 2 ml roztoku  $\text{CH}_3\text{COOH}$  o koncentraci 0,2 mol/l doplníme do 10 ml celkového objemu vodou. Jaká je výsledná koncentrace roztoku?  
(0,04 mol/l)
22. Kolik g NaOH je třeba na přípravu 500 ml 15 % roztoku?  
(87 g)
23. K dispozici je 40 % a 90 % roztok určité látky. V jakém poměru je třeba smíchat oba roztoky, aby výsledná koncentrace byla 60 %?  
(1: 1,5)
24. Kolik ml 30 %  $\text{H}_2\text{O}_2$  je třeba na přípravu 0,5 l dezinfekčního roztoku o  $w = 0,03$ ?  
(45,6 ml)
25. Jaká je molarita roztoku, který obsahuje 4,24 g  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  v 200 ml roztoku?  
(0,
26. Kolik g kyseliny sírové obsahuje 200 ml roztoku o koncentraci 60 %?  
(180 g)
27. Kolik g  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  je třeba na přípravu 3 litrů 1,5 %  $\text{MgSO}_4$  ( $\rho = 1,02 \text{ g/cm}^3$ )?  
(93,93g)

## 13. Základní izolační techniky

### FILTRACE

- nejběžnější a nejčastěji používaný filtrační materiál .....

Druhy filtračních papírů:

- dle použití:

✓

✓

✓

✓

- dle způsobu dodání:

✓

✓

- dle velikosti póru a hustoty (označení barevnými pruhy):



✓

✓


✓

Druhy filtrace:

1)



2)



3)

- používá se k filtraci látek, které při běžné teplotě tuhnou (např. želatina 25 °C)
- nálevku vkládáme do kovového pouzdra, které má dvojitě stěny mezi kterými je horká voda

Filtrace krystalických sraženin: .....

## SUBLIMACE

→použití v laboratoři – vedle krystalizace, destilace – k čištění a izolaci krystalických látek od netěkavých nebo málo rozpustných příměsí

→ve srovnání s krystalizací poskytuje sublimace větší výtěžky produktů, které neobsahují uzavřené mechanické nečistoty a rozpouštědla, proto slouží k závěrečnému přečištění

→rychlost sublimace lze ovlivnit .....


.....

.....


→jednoduchá sublimační zařízení:

- další aparatury pro sublimaci:

Aparatura s vodním chlazením



Aparatura pro vakuovou sublimaci




## KRYSTALIZACE

**Provedení:** Znečištěná látka se rozpustí v optimálním množství zvoleného rozpouštědla, mechanické nečistoty se odfiltrují a rozpuštěná látka se přivede krystalizaci. Vyloučené krystaly se oddělí od kapalného zbytku (matečného louhu), promyjí se a vysuší.


→de způsobu dosažení krystalů rozdělujeme krystalizaci:

### 1) *Krystalizace chlazením*

Oddělování krystalů:



*Aparatura pro filtraci za sníženého tlaku*



*Vložení filtru do Büchnerovy nálevky  
(R = průměr papíru)*

## ***2) Krystalizace odpařením části rozpouštědla***

## ***3) Krystalizace změnou rozpustnosti***

Rychlost krystalizace je často velmi malá. V některých případech se krystaly tvoří už za několik minut, jindy až po týdnech stání. Proto matečný louh příliš brzy nevytléváme.

## EXTRAKCE



- **Extrakce tuhých látek**

- Macerace

- Digesce

- **Extrakce kapalin**

- Vytřepávání



### postup

→do dělicí nálevky nalít rozpouštědlo a roztok, nálevku zazátkovat a protřepat (přidržení zátky z důvodu nevypadnutí)

→k vytřepávání se obvykle používají rozpouštědla s vysokou tenzí par (éter, petroléter), proto je třeba dělicí nálevku občas „odvzdušnit“ tak, že ji obrátíme dnem vzhůru a opatrně otočíme kohoutkem, čímž se tlak vyrovná


→nejčastější rozpouštědla např. éter, chloroform, cyklohexan, benzen aj. organická rozpouštědla

→vhodné je provádět vytřepávání z roztoku několikrát, vždy s malým množstvím rozpouštědla (tzv. *opakovaná extrakce*) - účinnější způsob než *jednorázové vytřepávání* s celým množstvím rozpouštědla najednou


→po skončení vytřepávání necháme dělicí nálevku nějaký čas v klidu stát (umístěna v železném kruhu), kdy po určité době dojde k rozdělení obou kapalných fází a poté následně ostře oddělíme spodní fázi

!!! během oddělování kapalných fází v dělicí nálevce je nutno uvědomit si hustoty obou látek a ve které fázi je extrahovaná látka, abychom ji pak po oddělení omylem nevylili

### ○ **Perforace**



Perforátor



Soxhletův přístroj

### **Extrakce:**

- 1)
- 2)

## DESTILACE


→používá se k .....

→při destilaci se kapalná látka převádí zahříváním na bod varu do plynného skupenství, unikající páry se chladí a přecházející kapalina se jímá do oddělené nádoby (předlohy)

**Bod varu** je teplota, při kterém se tlak (tenze) nasycené páry kapaliny právě rovná vnějšímu tlaku.

### Závislost teploty par destilující kapaliny na čase během destilace

- A – B ... níže vroucí podíl
- B – C ... střední frakce
- C – D ... výše vroucí podíl



Látky, jimiž je kapalina znečištěna, mohou mít buď nižší bod varu (těkavější) nebo vyšší (méně těkavé kapaliny nebo rozpuštěné tuhé látky). Znečištění s nižším bodem varu tvoří proto *první (nižší frakce) podíl* destilátu, kdežto nečistoty s vyšším bodem varu než má destilovaná kapalina zůstávají jako konečný podíl (*vyšší frakce*) ve frakční baňce. Proto při destilaci oddělíme první podíl destilátu, zvláště jímáme pouze tzv. **střední frakci** a destilaci ukončíme dříve, než oddestiluje všechna kapalina, aby z frakční baňky nezačaly destilovat méně těkavé nečistoty, které tam zbyly.

Během destilace je nutné pečlivě sledovat vzrůst teploty. **Střední frakci** začneme jímát do čisté předlohy při konstantní teplotě a destilaci okamžitě ukončíme jakmile se teplota začne zvyšovat

### Druhy destilace

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

**Destilát** = .....

**Destilační přístroj** = zařízení, v němž probíhá destilace; jeho hlavní součásti jsou:

- 
- 
- 
- 
-

Při zahřívání kapalin může dojít k tzv. **utajenému varu**, tj. k přehřátí kapaliny na bod varu, aniž nastane viditelný var (vývoj par v celém objemu kapaliny); dojde-li potom k varu, bývá velmi prudký a kapalina vystříkne z varné baňky až do chladiče a znečistí destilát.

Kapalina se přehřeje tehdy, je-li z ní vypuzen vzduch dříve, než nastane var. Pokud je v kapalině dostatek vzduchových bublinek, stanou se centrem klidného vývoje par uvnitř kapaliny, vzduchová bublinka se nasytí parou, rychle zvětšuje svůj objem a stoupá k povrchu kapaliny.

Utajenému varu lze zabránit přidáním do destilační nádoby předmětů, které na svém povrchu zadržují vrstvičku vzduchu (**varné kaménky**, úlomky porézních keramických hmot, skleněné kapiláry) nebo tím, že pod povrch zahříváné kapiláry zavádíme **proud plynu** tj. vodní páry nebo vzduchu (vakuová destilace, d. s. vodní parou)

→části destilačního přístroje jsou spojené pomocí zátek nebo zábrusů

→destilační nádoby se plní max. do 2/3 celkového objemu

→zdroj tepla musí být upraven tak, aby byl stejnoměrně ohříván celý objem kapaliny; nečastěji se proto užívá vzdušných, vodních, olejových nebo parafinových lázní

→teploměr tak dlouhý, aby nádobka se rtuť byla asi 10 mm pod postranním vývodem destilační baňky

→volba chladičů se řídí teplotou varu látky; protiproudový systém chlazení

## I. Destilace za normálního tlaku

→ .....

.....




.....

→destilační nádoby – **frakční baňky** (tenkostěnná baňka s kulatým dnem a odvodní trubicí) Kapalina se v ní zahřívá a teplota jejích par se měří **teploměrem** zasunutým do zátky uzavírající hrdlo frakční baňky. Páry se vedou do **Liebigova sestupného chladiče**, kde se kondenzují a **alonží** stékají do předlohy (kádinka nebo baňka).

→jednotlivé části aparatury spojené dohromady pomocí korkových nebo gumových zátek

→k zabránění utajeného varu se do frakční baňky přidávají varné kamínky

!!! nikdy neoddestilovat všechnu kapalinu, frakční baňka by mohla prasknout




Chladiče

## II. Destilace za sníženého tlaku (vakuová)

→ .....

.....

→ snížení tlaku způsobí, že tenze par kapaliny se s okolním tlakem vyrovná při nižší teplotě – sníží se tedy teplota varu kapaliny  
!!! používat baňky s kulatým dnem




## III. Destilace s vodní parou

→ používá se .....

.....

.....



*Aparatura pro destilaci s vodní parou (V – vyvíječ vodní páry, PT – pojistná trubice, DB – destilační baňka, CH – chladič, A – alonž, P – předloha – kádinka, T – teploměr, SH – hadice ze silikonového kaučuku)*


→způsob provedení:

- ke dnu **destilační baňky** se směsí surové látky s vodou se trubicí přivádí vodní pára
- k vyvíjení vodní páry slouží předřazená **vícehrdlá baňka**; jedním hrdlem vyvíječe prochází **pojistná trubice** (přímá trubice délky alespoň 80 cm), jejíž dolní konec je těsně nad dnem vyvíječe, druhým je pomocí krátké hadičky (trubičky) vedena vznikající pára do baňky s destilovanou vodou
- pára vytvořená varem vody ve **vyvíječi** ohřívá a současně promíchává obsah destilační baňky, a unáší páru destilované látky do **chladiče**
- varné kamínky přidáváme do vyvíječe, nikoli do destilační baňky
- destilujeme tak dlouho, dokud je destilát heterogenní (tj. obsahuje dvě kapané fáze)

#### IV. Frakční destilace

→používá se k dělení látek s blízkými body varu

→tuto destilaci provádíme v aparatuře, která umožňuje, aby se část zkondenzovaných par kontinuálně vracela do destilační baňky stékáním proti proudu par a tak docházelo k neustálému vypařování a kondenzaci; jedná se tak o opakovanou destilaci nebo-li **rektifikaci**, kterou provádíme v destilačních (rektifikačních kolonách).



Destilační aparatura pro rektifikaci

Znázornění vnitřku rektifikačních kolon

#### **Destilovaná a redestilovaná voda**

- destilovanou vodu lze připravit .....; tato voda nemusí být vždy čistá, může obsahovat různé nečistoty (stopy organických látek, amoniak ...)
- čistější a kvalitnější vodu lze získat ..... (před opakovanou destilací se do vody přidává alkalický roztok  $\text{KMnO}_4$ )
- k výrobě kvalitní redestilované vody se používají .....
- redestilovaná voda má vodivost 2 – 3  $\mu\text{S/cm}$ ; s použitím křemenné aparatury dosahujeme vodivosti 0,4 - 1  $\mu\text{S/cm}$  (čím je voda čistší, tím méně obsahuje solí a je méně vodivá).

**Demineralizovaná voda** .....

.....

<b>Nečistota</b>	<b>Přípustná koncentrace</b>	<b>Způsob stanovení</b>
Soli alkálií	ve 100 ml max. 1 mg odparku	Odpaření do sucha
Amonné soli	0,17 mmol NH <sub>3</sub> (0,003 mg/100ml)	Nesslerovo činidlo
Vápenaté soli	reakcí nepozorovatelné stopy	NH <sub>3</sub> a št'avelan sodný
Těžké kovy (Pb, Ag ...)	reakcí nepozorovatelné stopy	NH <sub>3</sub> a Na <sub>2</sub> S
Chloridy	0,011 mmol Cl <sup>-</sup> (0,04 mg/100 ml)	HNO <sub>3</sub> a AgNO <sub>3</sub>
Volný chlór	0,007 mmol Cl <sub>2</sub> (10 <sup>-6</sup> Cl <sub>2</sub> )	o-toluidin
Sírany	0,01 mol	BaCl <sub>2</sub>
Síra	reakcí nepozorovatelné stopy	FeSO <sub>4</sub>
CO <sub>2</sub>	stopy	methylová červeň (m. oranž)
Organické nebo jiné redukující nečistoty	stopy	KMnO <sub>4</sub>


# MIKROSKOPIE

## Mikroskop

využití:


### Schéma optického zvětšování

#### ➤ lupa




Optické schéma lupy 1 — oko, 2 — lupa, F — ohnisko, o, o' — obraz

#### ➤ mikroskop



Optické schéma mikroskopu 1 — pozorovaný předmět, 2 — objektiv, 3 — zvětšený skutečný převrácený obraz, 4 — okulár, 5 — pozorovaný neskutečný obraz, 6 — oko,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $y_1$ ,  $y_2$  — příslušné body trojúhelníků,  $F_1$ ,  $F_2$  — ohniska



- 1 – stativ
- 2 – zaostřovací šroub
- 3 – tubus
- 4 – okulár
- 5 – objektiv
- 6 – stolek
- 7 – kondenzor
- 8 – zrcátko

Optický mikroskop

### Druhy mikroskopů:

- 1)
- 2)
- 3)

### **Imerzní systém**

→ zvětšení rozlišovací schopnosti mikroskopu

→ při pozorování suchým objektivem je mezi preparátem a objektivem vzduch, jehož index lomu je  $n = 1$ ; nahradíme-li vzduch tekutým prostředím (čirá kapalina), opticky hustčím, s vyšší lomivostí, tj. vyšším indexem lomu, dostaneme tzv. imerzní systém

Hustota roztoků některých kyselin a hydroxidů při 20 °C (g.cm<sup>-3</sup>)

%	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	HNO <sub>3</sub>	HCl	HClO <sub>4</sub>	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	NaOH	KOH	NH <sub>3</sub>
1	1,005	1,004	1,003	1,005	1,004	1,01	1,01	0,99
5	1,03	1,03	1,02	1,03	1,02	1,05	1,04	0,98
10	1,07	1,05	1,05	1,06	1,05	1,11	1,09	0,96
15	1,10	1,08	1,07	1,09	1,08	1,16	1,14	0,94
20	1,14	1,11	1,10	1,13	1,11	1,22	1,19	0,93
30	1,22	1,18	1,15	1,21	1,18	1,33	1,29	0,90
40	1,30	1,25	1,20	1,30	1,25	1,43	1,40	
50	1,40	1,31		1,41	1,33	1,52	1,51	
60	1,50	1,37		1,54	1,43			
70	1,60	1,41		1,67	1,53			
80	1,73	1,45			1,63			
90	1,81	1,48			1,75			
100	1,83	1,51			1,87			

Hustota roztoků některých anorganických látek při 20 °C (g.cm<sup>-3</sup>)

%	NaCl	NaBr	KI	NaNO <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub>	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>
1	1,005	1,006	1,006	1,005	1,009	1,007	1,002
5	1,03	1,04	1,04	1,03	1,04	1,04	1,02
10	1,07	1,08	1,07	1,10	1,09	1,08	1,03
15	1,11	1,12	1,12	1,12	1,13	1,12	1,05
20	1,15	1,17	1,16	1,14	1,19	1,17	1,07
25	1,19	1,22	1,21	1,18	1,24	1,22	1,09
30		1,28	1,27	1,22	1,30	1,28	1,11
35		1,35	1,33	1,27	1,35	1,33	1,14
40		1,41	1,39	1,31	1,41	1,40	
45			1,47	1,37	1,47		
50			1,54		1,54		

Hustota roztoků některých organických látek při 20 °C (g.cm<sup>-3</sup>)

%	HCOOH	CH <sub>3</sub> COOH	CH <sub>3</sub> OH	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	glukosa	sacharosa
1	1,002	1,001	0,996	0,996	1,002	1,002
2	1,004	1,002	0,995	0,994	1,006	1,006
4	1,009	1,004	0,991	0,991	1,014	1,014
6	1,014	1,007	0,988	0,988	1,022	1,022
8	1,020	1,010	0,985	0,985	1,030	1,030
10	1,025	1,012	0,981	0,982	1,038	1,038
15	1,037	1,021	0,974	0,975	1,058	1,059
20	1,049	1,026	0,967	0,969	1,080	1,081
25	1,060	1,031	0,961	0,962	1,100	1,103
30	1,072	1,038	0,951	0,954	1,120	1,127
40	1,100	1,049	0,934	0,935		1,176
50	1,120	1,057	0,916	0,914		1,230
60	1,140	1,064	0,895	0,891		1,286
70	1,161	1,068	0,871	0,868		1,347
80	1,192	1,070	0,847	0,843		1,412
90	1,205	1,066	0,820	0,818		1,480
100	1,220	1,050	0,792	0,789		